


テレビ用スタンド  
TVタワースタンド



# FS811

設置マニュアル



## 施工者の方へ

**設置前に必ずモニターと金具の適合をご確認ください**

右のQRコードから最新の適合情報・設置の注意点などをご覧ください



●設置前にテレビと金具の適合を必ずご確認ください。

| 取り付け前提条件                            | テレビ背面の対応ネジ穴幅  | 対応テレビインチ            | 最大テレビ重量   | 最大棚板重量  |
|-------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| テレビ背面に壁掛け用のネジ穴が開いていて、テレビ背面がフラットである事 | 200mm×200mm、300mm×200mm、<br>400mm×200mm、300mm×300mm、<br>400mm×300mm、400mm×400mm | <b>37-65</b><br>インチ | <b>35kg</b>  | <b>5kg</b>  |

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。当商品は、DIY（日曜大工）が得意な方でしたら、慎重に作業すれば組み立て可能です。

しかし、組立・取り付けの不備による事故について保証はございませんので、作業に際しましては十分にご注意くださいようお願い申し上げます。

自信の無い方は、お近くの内装業者・電設業者へ依頼をされる事をお勧めします。



**組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。**

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・組み立てにあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- ・テレビ取り付け時は2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・テレビスタンド以外のご使用、部品の改造等はしないでください。
- ・組み立て設置中に少しでも不安を感じた場合は作業を中断し、お近くの内装業者・電設業者にご相談ください。


製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元：スタープラチナ株式会社 〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F  
<https://starplatinum.co.jp/>

## 設置にあたって：必ずお読みください




- 必ず平面の室内の床面にしっかりと設置してください。  
無理な設置はテレビ他設置物の落下等、大怪我に繋がりが危険です。
- 設置の際は、接続機器の電源をコンセントから抜くようにしてください。
- 必要な部品が入っているか、事前にご確認ください。
- 以下の場所には設置をしないでください。
  - ・振動があるような不安定な場所
  - ・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
  - ・湿度や温度の高い場所
  - ・通気が悪い場所（エアコンの側、天井のすぐ側等）
  - ・開閉するドアの側
  - ・その他、設置に不適格だと思われる場所




## 設置にあると便利な道具

- 1) ドライバー  
ネジ頭のサイズに合わせて、数種類があると便利です。
- 2) 軍手  
手を保護します。商品を持つ時は滑らないように素手が良いかもしれません。



## 付属部品リスト一覧-1

以下の部品が揃っているかをご確認ください。足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡下さい。




A フレーム




C 棚板



D ベースプレート



B ベース



E テレビブラケット



F テレビブラケット



G 棚板固定金具




H 棚板固定金具



I 棚板固定ボルト×8



J M8×35mm  
組立用ボルト 4本



K M8×55mm  
組立用ボルト 4本



N 4mm六角レンチ



L 六角ナット 4個



M ワッシャー 4個



O 5mm六角レンチ



P 10-13mm六角レンチ

## 付属部品リスト一覧-2

M-A



M5×14mm ボルト  
4 本

M-B



M6×14mm ボルト  
4 本

M-C




M6×30mm ボルト  
4 本

M-D



M8×30mm ボルト  
4 本

M-E



M8×50mm ボルト  
4 本

M-F



角型ワッシャー  
4 枚

M-G



小型スペーサー  
8 個

M-H




スペーサー  
8 個


### ステップ 1

### スタンド部の組み立て

- 1 図を参考に、組立用ボルト[J]と5mm六角レンチ[O]を使ってフレーム[A]とベース[B]を組み立てます。




- 2 図を参考に、棚板[C]に4mm六角レンチ[N]と棚板固定ボルト[I]を使って棚板固定金具[G、H]を取り付けます。




棚板固定金具は左右があります。  
取り付ける際に間違えないように  
気を付けてください。


- 3** 図を参考に、フレーム[A]に棚板固定ボルト[I]を2本、4mm六角レンチ[N]を使って取り付けます。その際に、3mm程度の隙間を開けておきます。  
 フレーム[A]の上部から棚板を差し込み、先ほど取り付けした棚板固定ボルト[I]に引っ掛けて、棚板固定金具の上部を残りの棚板固定ボルト[I]でしっかりと締めて固定します。



- 4** 図を参考に、フレーム [A] の下部にあるボルトを緩めて取り外します。  
 (取り外したボルトは使用しません)  
 取り外したボルトの下にあるボタンを 2つ同時に押し込んで、内側のフレームを希望の高さまで引きあげます。





- 5** フレーム[A]にベースプレート[D]を取り付けます。  
組立用ボルト [K]、六角ナット [L]、  
ワッシャー [M] を使い、  
六角レンチ [P] でしっかりと  
締め切って固定します。



## ステップ 2 テレビブラケットの取り付け

図を参考にブラケット [F] をテレビ背面のネジ穴にあてがいます。  
ネジ穴を合わせて、ネジ[M-A、M-B他各種]と角型ワッシャー  
[M-F] で取付けをします。  
テレビに合うネジがない場合、お手数ですがホームセンター等で  
ご用意下さい。




**ご注意**

ブラケットの左右、  
テレビの上下を  
間違えないように  
取付けてください。

テレビに段差があったり、ネジが長すぎる場合、付属のスペーサーを使って段差などを埋めます。

最適なスペーサーの噛ませ方については、下図を参考にお手元のテレビに合わせてください。


※ワッシャーには 2 箇所穴が開いていますが、ネジの太さに合わせてどちらかを使用して下さい。




## ステップ 3

## テレビとスタンドの取付け


大人二人以上で「ステップ 2」でテレビブラケット [E、F] を取り付けたテレビをベースプレート [D] に引っ掛けます。その後、ブラケットのネジをしっかりと締めて固定します。



作業の前に  
ブラケット下部の  
ネジを緩めておきます



ベースプレートに  
ブラケット上部を  
ひっかけて、  
テレビをゆっくりと  
垂直にします




ブラケット下部の  
ネジをしっかりと  
固定します。


## ステップ 5

## 配線処理

背面のケーブルホルダーを使ってケーブルをまとめます。





ケーブルホルダーには六角レンチを差し込んでおく  
ホルダーも付いています。レンチの保管にご使用ください。



## ステップ 6

## テレビの角度調節

ブラケットの両脇にあるノブを緩めて、テレビをご希望の角度に傾けます。  
角度が決まったら再びノブを締めてしっかりと固定します。



可動部に指などを挟まないように  
ご注意ください。

## ステップ 11

## 取り付けの終了と確認



ご注意

- ・可動部に指などを挟まないように注意してください。
- ・棚板から大きくはみ出してしまうような機器等は置かないでください。
- ・設置後は定期的（3ヶ月毎）にネジやノブの緩みが無いか確認してください。

